



# Rilevatore di Gas Portatile

**C6** 



Dall'eleganza, dal prestigio, che da sempre contraddistingue il marchio **BEINAT S.r.I.** e dal concetto equipment fitness nasce il nuovo rilevatore di Gas portaile **C6**. Il rilevatore ha la prerogativa di poter aiutare l'installatore nella ricerca di eventuali perdite di *Gas Esplosivi*, sia durante l'installazione di nuovi impianti, che durante collaudo di impianti di riscaldamento.

## Rilevazione Gas Esplosivo

La modernità di questo strumento e la sua precisione nella rilevazione sono dovuti ad un sensore catalitico.

Infatti la sonda viene gestita da un microprocessore la cui funzione è quella di eseguire un' auto taratura, per consentire la massima sicurezza durante le ricerche.

Quando viene rilevata una presenza di **gas esplosivo**, oltre ad emettere un segnale acustico, modulato in frequenza secondo la quantità di gas riscontrato, permette di leggere direttamente sul display la concentrazione di gas presente nell'ambiente. Lettura dal **5 % al 100% del LIE.** con una risoluzione di **1% del LIE.** 

La carica e la scarica della batteria al LITIO POLIMERO viene controllata dal microprocessore segnalando sul display la percentuale di carica

Guida all'uso e manutenzione

Firmware Versione 1.0

Conformità EMC EN50270

**Funzioni** 

Rilevazione Gas Esplosivi

Grazie di avere scelto il rilevatore di gas digitale della BEINAT S.r.I. mod. GasC6.

Questo manuale è stato concepito in modo da aiutarvi ad ottenere il massimo della funzionalità ed efficienza del prodotto.

Nota Importante

Leggete con attenzione queste istruzioni prima di iniziare l'uso e tenetelo sempre a portata di mano quando utilizzate lo strumento.

Le illustrazioni e il testo delle schermate riportate nel presente manuale possono differire rispetto quanto effettivamente visualizzato.

#### Per la Vostra Sicurezza

Per prevenire danni al prodotto o lesioni a voi e a terze persone, prima di utilizzare l'apparecchiatura leggete con la massima attenzione e in ogni loro parte le avvertenze che seguono, relative alla sicurezza.

### Conservatele in modo che chiunque utilizzi l'apparecchio possa preventivamete consultarle.

## In caso di malfunzionamento, spegnete subito l'apparecchio.

Nel caso rilevaste fuoriuscita di fumo o un odore acre o inconsueto proveniente dall'apparecchio o dall'alimentatore di rete (accessorio opzionale):

Spegnere immediatamente il rilevatore; scollegare l'alimentatore dalla rete elettrica, se è collegato per la ricarica delle batterie, e inviare l'apparecchiatura al centro Assistenza più vicino. Non cercate di smontare l'apparecchio.

Il contatto con componenti interni del rilevatore può provocare lesioni. In caso di guasti il prodotto va riparato esclusivamente da personale qualificato. Se l'apparecchio dovesse rompersi in seguito ad una caduta o schiacciamento, consultate il

Centro di Assistenza per le necessarie riparazioni.

## Osservate le debite precauzioni nel manipolare la batteria a tecnologia Litio Polimero.

La batteria non deve essere esposta ad elevate temperature, ovvero superiori a + 45°C.

Per assicurarne una durata ottimale, usarla a temperatura ambiente.

Se usata a bassa temperatura la capacità di durata può diminuire.

Non smontate la batteria, non gettatela nel fuoco, questa potrebbe esplodere.

Non gettate mai la batteria nei rifiuti normali. Attenetevi alle disposizioni locali per lo smaltimento. Servitevi dei cavi appropriati in dotazione.

Allo scopo di preservare la conformità del prodotto alle normative, per il collegamento ai terminali di ingresso e/o uscita del rilevatore utilizzate esclusivamente cavi forniti a tale scopo o commercializzati separatamente dalla **BEINAT S.r.I.** 

## Evitate il contatto con i cristalli liquidi.

In caso di rottura del display, fate attenzione a non ferirvi con i frammenti di vetro e evitate che i cristalli liquidi vengano a contatto con l'epidermide, gli occhi o la bocca.

## Precauzioni

Per servirvi a lungo e con soddisfazione della vostra apparecchiatura digitale, utilizzatela e riponetela tenendo presente le precauzioni che seguono.

ASSICURARSI dell' integrità del rilevatore dopo averlo tolto dalla confezione.

Ogni uso diverso da quello per cui il rilevatore è stato progettato è da considerarsi per cui la BEINAT S.r.I. declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone, animali o cose.

## Non bagnatelo.

Il rilevatore non è impermeabile, se immerso in acqua o esposto ad alti tassi di umidità può riportare seri danni.

## Non lasciatelo cadere.

Forti colpi contro superfici rigide e grosse vibrazioni possono danneggiare l'apparecchio.

## Evitare i forti campi magnetici.


Questo rilevatore non va utilizzato o conservato in presenza di radiazioni o campi magnetici di forte intensità l'elettricità statica o i campi magnetici prodotti da apparecchiature come i trasmettitori radio possono interferire durante la rilevazione.

## Evitate i bruschi sbalzi di temperatura.

Variazioni improvvise di temperatura possono provocare la formazione di condensa e le batterie potrebbero erogare meno corrente.


Oltre ad una certa temperatura (+ 45°C c/a) il monitor diventa nero, per renderlo nuovamete visibile si deve raffreddarlo mettendolo per alcuni minuti in frigorifero.

Non pulire mai l'apparecchio con prodotti chimici. Se necessario lavare con un panno umido.



Pagina 3

## Display



## Nozioni e Ricarica delle Batterie





## **Batteria Ricaricabile**

Questa apparecchiatura è dotata di una batteria al LITIO POLIMERO ricaricabile da **3,7V**. Per ricaricare la batteria occorre collegarla con un cavo di alimentazione USB al PC. Oppure acquistare separatamente un cavo di alimentazione a 230V

## Alla prima accensione

Al momento dell'acquisto, le batterie non sono completamente cariche. Prima di usare lo strumento si consiglia di caricare le batterie per massimo 10 ore.

## Caricamento.

- 1° Collegare il connettore del carica batteria alla presa micro USB posta nella parte inferiore dello strumento, e poi collegarlo alla presa USB di un qualsiasi PC.
- 2° Collegare il connettore del carica batteria con alimentatore alla presa micro USB posta nella parte inferiore dello strumento, e poi collegare il caricabatteria ad una presa di corrente.
- 3° Non ricaricare la batteria in zona ATEX

#### Uso

Le batterie  $\$ non vanno mai  $\$ esposte ad elevate temperature, ovvero superiori, temperatura di lavoro da -20°C  $\$ a +45°C  $\$ .

Per assicurare una durata ottimale, usarle a temperatura ambiente.


Se usata sia a bassa che ad alta temperatura la capacità di durata potrà diminuire.


Non smontare le batterie, non gettarle nel fuoco, queste potrebbero esplodere.

Non gettare mai le batterie nei rifiuti normali. Attenersi alle disposizioni locali per lo smaltimento. Tensione di batteria carica 3,7V.

Tempo di funzionamento 30 ore c\a

## Componenti e Comandi Funzione Rilevazione GAS





## **Funzione Rilevazione GAS**



Premere il pulsante (1)



per accendere o spegnere lo strumento

## Rilevamento GAS esplosivo

Accendendosi si noterà sul Display l' inizio di un COUNT DOWN Che durerà circa 45 secondi (preriscaldamento) alla fine, lo strumento sarà pronto per rilevare.

Tenere il rilevatore in mano, a una media altezza dal suolo per rilevare eventuale gas disperso nell'aria:

Oppure avvicinare l'estremità dell'antenna ruaotabile vicino alle probabili fonti di perdita quali:

Tubazioni

Raccordi

Giunti

Elettrovalvole

Nicchie

Se lo strumento rileva una perdita sul display apparirà la percentuale di GAS LEL, unita ad un suono intermittente più o meno veloce a seconda dell'entità del rilevamento.

Nota: L'apparecchiatura dispone di autospegnimento che ha una durata di 60 minuti.

## Se l'apparecchio non si accende.

Verificare che la batteria sia carica. Se non lo fosse provvedere alla ricarica.

## La batteria non si ricarica.

Controllare che arrivi tensione dall'alimentatore.

#### Non rileva Gas.

Controllare che la capsula sia efficiente, se bruciata sul display "FAU"

Nel caso si presentassero ulteriori problemi è necessario interpellare direttamente un tecnico specializzato e/o autorizzato oppure il Concessionario della BEINAT S.r.I.

	Metano (LIE-5.0% vv/v)		Propano (LIE=2.1% v/v)		CO (LIE-12.5% v/v)			Isobutano-gpl (LIE=1.8% v/v)	
L LEDY	,		,				, ,		
LIE%	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/r	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	500	358	210	424	15	19	180	468	
2	1.000	716	420	847	30	38	360	936	
3	1.500	1.074	630	1.271	45	56	540	1.40	
4	2.000	1.433	840	1.694	60	75	720	1.87	
5	2.500	1.791	1.050	2.118	75	94	900	2.33	
6	3.000	2.149	1.260	2.542	90	113	1.080	2.80	
						1		<b>!</b>	
7	3.500	2.507	1.470	2.965	105	131	1.260	3.27	
8	4.000	2.865	1.680	3.389	120	150	1.440	3.74	
9	4.500	3.223	1.890	3.812	135	169	1.620	4.21	
10	5.000	3.582	2.100	4.236	150	188	1.800	4.67	
11 12	5.500 6.000	3.940 4.298	2.310 2.520	4.659 5.083	165 180	206 225	1.980 2.160	5.14 5.61	
13	6.500	4.656	2.730	5.507	195	244	2.340	6.08	
14	7.000	5.014	2.730	5.930	210	263	2.520	6.54	
15	7.500	5.372	3.150	6.354	225	281	2.700	7.01	
16	8.000	5.731	3.360	6.777	240	300	2.880	7.48	
17	8.500	6.089	3.570	7.201	255	319	3.060	7.95	
18	9.000	6.447	3.780	7.625	270	338	3.240	8.42	
19	9.500	6.805	3.990	8.048	285	356	3.420	8.88	
20	10.000	7.163	4.200	8.472	300	375	3.600	9.35	
21	10.500	7.521	4.410	8.895	315	394	3.780	9.82	
22	11.000	7.880	4.620	9.319	330	413	3.960	10.2	
23	11.500	8.238	4.830	9.742	345	431	4.140	10.7	
24	12.000	8.596	5.040	10.166	360	450	4.320	11.2	
25	12.500	8.954	5.250	10.590	375	469	4.500	11.6	
26	13.000	9.312	5.460	11.013	376	470	4.680	12.1	
27	13.500	9.670	5.670	11.437	377	471	4.860	12.6	
28	14.000	10.029	5.880	11.860	378	473	5.040	13.0	
29 30	14.500 15.000	10.387 10.745	6.090 6.300	12.284 12.708	379 380	474 475	5.220 5.400	13.5 14.0	
31	15.500	11.103	6.510	13.131	381	475	5.400	14.0	
32	16.000	11.461	6.720	13.555	382	478	5.760	14.9	
33	16.500	11.819	6.930	13.978	383	479	5.940	15.4	
34	17.000	12.177	7.140	14.402	384	480	6.120	15.9	
35	17.500	12.536	7.350	14.826	385	481	6.300	16.3	
36	18.000	12.894	7.560	15.249	386	483	6.480	16.8	
37	18.500	13.252	7.770	15.673	387	484	6.660	17.3	
38	19.000	13.610	7.980	16.096	388	485	6.840	17.7	
39	19.500	13.968	8.190	16.520	389	486	7.020	18.2	
40	20.000	14.326	8.400	16.943	390	488	7.200	18.7	
41	20.500	14.685	8.610	17.367	391	489	7.380	19.1	
42	21.000	15.043	8.820	17.791	392	490	7.560	19.6	
43	21.500	15.401	9.030	18.214	393	491	7.740	20.1	
44	22.000	15.759	9.240	18.638	394	493	7.920	20.5	
45	22.500	16.117	9.450	19.061	395	494	8.100	21.0	
46	23.000	16.475	9.660	19.485	396	495	8.280	21.5	
47	23.500	16.834	9.870	19.909	397	496	8.460	21.9	
48	24.000	17.192	10.080	20.332	398	498	8.640	22.4	
49 50	24.500 25.000	17.550 17.908	10.290 10.500	20.756 21.179	399 400	499 500	8.820 9.000	22.9 23.3	

## Caratteristiche Tecniche

Alimentazione tramite batteria Litio Polimero 3,7 V.cc incorporata Consumo durante rilevamento gas esplosivo 80 mA Consumo durante gli altri rilevamenti 30 mA Consumo in standby 150uA Autonomia batteria 12 ore circa Carica batterie Tramite porta USB da PC Carica batterie 230V Opzionale Esterno da 5 V. cc 350mA Controllo ricarica batterie esaurite 7 ore Controllo carica e scarica batterie Visulizzazione su Display
Rilevatore Gas Esplosivo riferita al metano Sonda di rilevazione del tipo Catalitico
Display

## Letture e Misurazioni

Queste operazioni devono essere eseguite rispettando il modo e la maniera illustrate nel presente libretto.

Rammentiamo che le misure eseguite con le batterie basse possono falsare le misurazioni

Note

**ASSICURAZIONE.** L'apparecchiatura è protetta dall'assicurazione SOCIETA' REALE MUTUA per la R.C. PRODOTTI per un valore massimale di 1.500.000 Euro contro i danni che questa apparecchiatura potrebbe creare in caso di non funzionamento.

**GARANZIA.** L'apparecchiatura è garantita per un periodo di 3 anni dalla data di fabbricazione, in base alle condizioni descritte di seguito. Saranno sostituiti gratuitamente i componenti riconosciuti difettosi, con **l'esclusione** delle custodie in plastica o alluminio, le borse, gli imballi, eventuali batterie, e schede tecniche.

L' apparecchiatura dovrà pervenire in porto franco alla ditta BEINAT S.r.l. .

Dalla garanzia sono esclusi i guasti dovuti alle manomissioni da parte di personale non autorizzato, nonchè le installazioni errate o le incurie derivanti da fenomeni estranei al normale funzionamento dell' apparecchio.

La ditta **BEINAT S.r.I.** non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone, animali o cose, da avarie del prodotto o dalla forzata sospensione dell'uso dello stesso.









Seguendo una politica di continuo sviluppo si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.

**BEINAT** S.r.I. Via G. Bossetto 3 - 10073, Ciriè (TO) - ITALY Tel. 011.921.04.84 - Fax 011.921.14.77 E- mail - info@beinat.com - http://www.beinat.com